实验报告

禤科材 PB20030874 20 级 14 系

2021年4月8日

1 实验目的

测量蓖麻油的黏滞系数

2 实验器材

量筒、密度计、温度计、金属球、螺旋测微器、游标卡尺、直尺

3 实验原理

斯托克斯公式 [2]

当半径为 \mathbf{r} 的光滑圆球,以速度 \mathbf{V} 在均匀的无限宽广的液体中运动时,若速度不大,球也很小,在液体中不产生涡流的情况下,斯托克斯指出,球在液体中所受到的阻力为

$$F = 6\pi\eta\nu\gamma\tag{1}$$

阻力的大小和物体运动速度成比例,bi 式中 F 是小球受到的黏滞阻力, η 为液体的粘度, ν 是小球下落的速度, γ 是小球的半径。

雷诺数的修正 [2]

液体各层间相对运动速度较小时,呈现稳定的运动状态,如果各层间相对运动较快,就会破坏这种层流,逐渐过渡到湍流,甚至出现漩涡。故物理学家定义一个无量纲的参数——雷诺数 R_e 来表征液体运动状态的稳定性。设液体在圆形截面的管中的流速为 ν ,液体的密度为 ρ 0,粘度为 η ,圆管的半径为 r,则

$$R_e = \frac{2\nu\rho r}{\eta} \tag{2}$$

于是斯托克斯公式修正如下:

$$F = 6\pi \eta \nu r (1 + \frac{3}{16}R_e - \frac{19}{1800}R_e^2...)$$
 (3)

容器壁的影响 [2]

在一般情况下,小球仅能在容器半径为 R、液体高度为 h 的液体内下落,因此,考虑到容器壁的影响,斯托克斯公式变为:

$$F = 6\pi \eta \nu r (1 + 2.4 \frac{r}{R}) (1 + 3.3 \frac{r}{h}) (1 + \frac{3}{16} R_e - \frac{19}{1800} R_e^2 \dots)$$
 (4)

根据牛顿第一定律,匀速下落的小球受到重力、浮力和黏滞阻力的作用下处于平衡状态,有:

下为不同温度下蓖麻油粘度系数参考表

4 测量记录 2

T	η	T	η	T	η	T	η	T	η
_ Ü	Pa * s	Ü	Pa * s	Ü	Pa * s	Ü	Pa * s	Ü	Pa * s
4.5	4.00	13.0	1.87	18.0	1.17	23.0	0.75	30.0	0.45
6.0	3.46	13.5	1.79	18.5	1.13	23.5	0.71	31.0	0.42
7.5	3.03	14.0	1.71	19.0	1.08	24.0	0.69	32.0	0.40
9.5	2.53	14.5	1.63	19.5	1.04	24.5	0.64	33.5	0.35
10.0	2.41	15.0	1.56	20.0	0.99	25.0	0.60	35.5	0.30
10.5	2.32	15.5	1.49	20.5	0.94	25.5	0.58	39.0	0.25
11.0	2.23	16.0	1.40	21.0	0.90	26.0	0.57	42.0	0.20
11.5	2.14	16.5	1.34	21.5	0.86	27.0	0.53	45.0	0.15
12.0	2.05	17.0	1.27	22.0	0.83	28.0	0.49	48.0	0.10
12.5	1.97	17.5	1.23	22.5	0.79	29.0	0.47	50.0	0.06

- 4 测量记录
- 5 数据处理
- 6 误差分析
- 7 提出改进
 - 8 思考题

2. 根据牛顿第二定律,建立微分方程:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 6\pi \eta r \frac{dx}{dt} = \frac{4}{3}\pi r^3 (\rho - \rho_0)g$$
 (5)

这是二阶常系数非齐次线性微分方程 [5]

齐次通解:

$$x_1 = C_1 + C_2 e^{-6\pi \eta r t} \tag{6}$$

非齐次特解:

$$x_2 = \frac{2r^2(\rho - \rho_0)g}{9\eta}t\tag{7}$$

通解:

$$C_1 + C_2 e^{-6\pi\eta rt} + \frac{2r^2(\rho - \rho_0)g}{9\eta}t\tag{8}$$

由方程可见,解由稳态解 $\frac{2r^2(\rho-\rho_0)g}{9\eta}t$ 和衰减解 $C_2e^{-6\pi\eta rx}$ 构成

由于严格成立的方程 (8) 并非线性方程, 故不失科学性, 可设衰减解小于等于给定的小量 ε 时, 可看做匀速运动, 故此时 $r_1x_1=r_2x_2$ 。舍去衰减解, 将路程 s 近似为稳态解 x_2 , 作比:

$$\frac{s_1}{s_2} = \frac{r_1}{r_2}$$

参考文献

综上所述,小球半径越大,衰减解衰减越快,但达到稳定速度所需路程越长。所以小球的匀速 区间一定是大球的匀速区间,反之则不一定

3

- 3. 落球法仅对粘度系数较大的透明或半透明液体适用,因为需要能够观察小球的下落的详细情况找出匀速下降区,才能将速度带入公式。如果液体透明度低,应当考虑采用传感器记录小球的下落情况
- 4. 雷诺数 R_e 是流体力学中表征粘性影响的相似准则数,用以判别粘性流体流动状态的一个无因次数群。雷诺数较小时,粘滞力对流场的影响大于惯性,流场中流速的扰动会因粘滞力而衰减,流体流动稳定,为层流;反之,若雷诺数较大时,惯性对流场的影响大于粘滞力,流体流动较不稳定,流速的微小变化容易发展、增强,形成紊乱、不规则的紊流流场。

参考文献

- [1] John R. Taylor. 误差分析导论: 物理测量中的不确定度. 高等教育出版社, 2015.
- [2] 中国科学技术大学物理实验教学中心. 落球法测量液体的粘度: 实验讲义. 2021.
- [3] 吴泳华、霍剑青、蒲其荣. 大学物理实验. 高等教育出版社, 2005.
- [4] 孙维民、李志杰. 大学物理实验教程. 科学出版社, 2018.
- [5] 陈艺、陈卿、李平. 数学分析讲义(第一册). 高等教育出版社, 2020.